


## OVERSIGT OVER LYDFUNKTIONERNES PLACERING

ADRESSE 3

Denne lyd er programmeret med tilfældigheds generator

LOKOMOTIV		Mx	
DEKODER TYPE		ESU Loksound V4,0 32Mbit	
		Denne dekoder er sat op til Railcom 	
F0	Lys on/of ON/OFF FUNKTION	F9	Banegårdsmelding <i>kun hos danske loksounds</i> MOMENT FUNKTION
F1	Motor Start/Stop ON/OFF FUNKTION	F10	Banegårdsmelding <i>kun hos danske loksounds</i> MOMENT FUNKTION
F2	MY Kort Fløjt (DSB MY Fløjte) <i>kun hos danske loksounds</i> MOMENT FUNKTION	F11	Til og fra koblings lyd MOMENT FUNKTION
F3	Kurvelyd programmeret så lyden følger motoromdrejninger ON/OFF FUNKTION	F12	Sanding MOMENT FUNKTION
F4	Ranger Hastighed ON/OFF FUNKTION (LOKOMOTIVET BLIVER MEGET LANGSOMT) (NÅR DENNE FUNKTION ER AKTIV)	F13	GM Horn Mx 1001 <i>kun hos danske loksounds</i> MOMENT FUNKTION
F5	MY Langt Fløjt (DSB MY Fløjte) <i>kun hos danske loksounds</i> MOMENT FUNKTION	F14	Omdrejninger op motor. Moment funktion Med denne funktion kan du tvangsstyre omdrejninger på motor
F6	Lyden af sporskifte passage Kobler selv lyden fra ved højere hastighed og kobler selv til igen når hastighed sænkes hvis funktion er aktiv ON/OFF FUNKTION	F15	Omdrejninger ned motor. Moment funktion Med denne funktion kan du tvangsstyre omdrejninger på motor
F7	Sporsamlinger programmeret så lyden følger motoromdrejninger ON/OFF FUNKTION	F16	
F8	DSB Konduktør Afgangsflojt MOMENT FUNKTION		

Der er angivet om de enkelte F taster er On/Off eller Moment funktioner. Dvs. Kører du Med Centralstation 1 eller 2. eller ESU Echos. Skal du selv sætte din kontrolenhed op så de enkelte F funktioner bliver Henholdsvis Moment eller On/Off.

På Mobilstation er alle F taster desværre låst fra Fabrikken, så alle F taster er On/Off taster For andre Styresystemer anbefales det at du evt kigger i din brugsanvisning hvis du er i tvivl.

LOKSOUND PRODUCERET AF

[www.Danske-Loksounds.dk](http://www.Danske-Loksounds.dk)

-Forhandler også Danske-Loksounds produkter-



Hobbykaeden.dk